

Gratulujemy zakupu regulatora marki Grosmann. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania. Ten uniwersalny termostat gniazdkowy, przeznaczony jest do stosowania z grzejnikami elektrycznymi, panelami grzewczymi, promiennikami podczerwieni itp. Wszelkie parametry wprowadza się po podłączeniu urządzenia do gniazda zasilania.

• Cechy główne

- ✓ **Podłącz i używaj:** Wepnij urządzenie bezpośrednio do gniazdka, aby od razu zacząć sterować temperaturą.
- ✓ **Przycisk zasilania:** Możliwość włączania i wyłączania urządzenia za pomocą przycisku **On/Off**.
- ✓ **Łatwa obsługa:** Trzy przyciski zapewniają prostą i intuicyjną kontrolę.
- ✓ **Prosta regulacja:** Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisków „+” i „-”.
- ✓ **Nieprogramowalny:** Urządzenie utrzymuje stałą, wybraną temperaturę bez konieczności ustawiania harmonogramów.
- ✓ **Wyświetlacz:** Ekran pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
- ✓ **Jednostka miary:** Temperatura wyświetlana jest w stopniach Celsjusza.
- ✓ **Podgląd ustawień:** Aby sprawdzić ustawioną temperaturę docelową, wystarczy nacisnąć przycisk „+” lub „-”.

• Bezpieczeństwo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w miejscu dostępnym dla każdego użytkownika.

Należy zawsze przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:

- Nie otwieraj wnętrza obudowy urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowego działania, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub serwisem. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z wodą. Należy uważać, aby nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. Urządzenia nie wolno wieszać w bezpośrednim sąsiedztwie basenów, wanien i pryszniców.
- Zawsze używaj urządzenia w pomieszczeniu zamkniętym i upewnij się, że gniazdko jest czyste i niezakurzone. Urządzenie czyść tylko wtedy, gdy zostało wcześniej wyjęte z gniazdka. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Jeśli urządzenie jest zabrudzone, użyj suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Urządzenie można obciążać wyłącznie do określonego limitu obciążenia. Skutkiem przeciążenia



może być zniszczenie urządzenia, pożar, a nawet uszkodzenie instalacji elektrycznej. Nie należy stosować przedłużaczy ani listew zasilających, o ile nie zostały do tego celu zaprojektowane.

- Regularnie sprawdzaj termostat i gniazdko, aby mieć pewność, że urządzenie jest podłączone poprawnie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody następne w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania urządzenia.

• Dane techniczne

Napięcie wejściowe / **wyjściowe: 230 V / 50Hz**

Maksymalne obciążenie: **3600W /16A**

Typ czujnika: **powietrza** (wewnętrzny)

Zakres temperatur: **5°C ~ 35°C**, skok co 0,5°C

Dokładność pomiaru: **+/- 0.5°C**

Wymiary termostatu: **70 mm x 41,5 mm x 140 mm**

Kolor: **biały**

Stopień ochrony: **IP20**

Certyfikaty: **CE, RoHS**

• Instrukcja obsługi

W termostacie wprowadzamy jedną, pożądaną temperaturę, która ma być utrzymywana w trakcie pracy urządzenia. Aby ją wprowadzić, należy używać odpowiednich:

Przycisk	Funkcja
	Temperatura w górę
	Temperatura w dół
	Włącz / Wyłącz


• Ustawienia parametrów

Gdy urządzenie jest **wyłączone (przyciskiem On/Off)**, naciśnij jednocześnie przyciski „+” oraz „-”, aby wejść w tryb ustawień parametrów. Każde naciśnięcie przycisku „On/Off” powoduje przejście do ustawienia kolejnej pozycji.

No.	Item	Range	Default
01	Kalibracja temperatury	-9°C ~ +9°C	0
02	Wykrywanie otwartego okna (OWD)	OFF/ON	OFF

03	Czas wykrywania otwartego okna	2~30mins	15
04	Wybór spadku temperatury OWD (w czasie wykrywania)	2°C ~ 4°C	2°C
05	Wybór czasu wyjścia z trybu OWD (powrót do poprzedniego stanu pracy)	10~60mins	30
06	Wersja oprogramowania		
07	Wersja oprogramowania		

• Wymiary



• Konserwacja

Termostat nie wymaga konserwacji. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia osobom nieuprawnionym.

• Serwis

W razie problemów z działaniem urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Wszelkie naprawy może dokonywać wyłącznie serwis. Uszkodzenia lub awarie powstałe w wyniku nieautoryzowanych napraw, a także zmian w urządzeniu, niewłaściwego użycia, zaniedbania oraz niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji powodują utratę gwarancji a Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności.

• Gwarancja

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Jeśli Twój termostat nie działa prawidłowo, bardzo prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą. Termostaty marki Grosmann, objęte są 2 letnią gwarancją od daty sprzedaży. Warunkiem świadczenia gwarancji jest montaż i uruchomienie wg wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub montażem, nie przysługuje prawo do serwisu gwarancyjnego. W okresie gwarancyjnym urządzenia posiadające wady materiałowe i produkcyjne zostaną według naszego uznania naprawione lub wymienione. Wymienione urządzenia lub części urządzeń stają się własnością gwaranta. Serwis gwarancyjny nie przedłuża okresu gwarancyjnego, ani nie powoduje rozpoczęcia nowej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu wady w okresie gwarancyjnym.

- **Utylizacja**



Produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu.



Oznakowanie CE. Produkty marki Grosmann spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających odpowiednie dyrektywy którym urządzenia podlega.

www.grosmann.pl

Serwis Grosmann Polska / Europa

Tel. +48 22 559 77 52

Kom. +48 507 768 688

serwis@grosmann.pl

www.grosmann.pl

Importer / Producent

ENERZON Sp. z o.o.

ul. Pogodna 16

05-123 Chotomów, Polska